

KTR-N 47110 IT Foglio: 1 di 28

Edizione: 16

RADEX®-N


Giunto a lamelle d'acciaio dei tipi

NN, NANA 1 bis 4, NENA 1 und 2, NENE 1 NNZ, NNW


conforme alla direttiva CE 94/9 (ATEX 95) per giunti perforati come anche pre-perforati/non perforati




RADEX®-N tipo NN




RADEX®-N tipo NANA 1



RADEX[®]-N tipo NNZ



RADEX[®]-N tipo NANA 4



RADEX[®]-N tipo NNW

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 2 di 28 Edizione: 16

Il RADEX®-N è un giunto a lamelle d'acciaio torsionalmente rigido, flessibile. E' in grado di compensare spostamenti degli alberi causati p. es. da espansione termica.

Indice

1 Dati tecnici

2 Avvertenze

- 2.1 Versione giunto
- 2.2 Indicazioni generali
- 2.3 Simboli di sicurezza e di avvertenza
- 2.4 Indicazione di pericolo generale
- Uso conforme alle disposizioni 2.5
- Indicazioni sulla foratura finita 2.6

3 **Stoccaggio**

4 Montaggio

- 4.1 Componenti dei giunti
- 4.2 Montaggio dei mozzi flangiati
- Montaggio dei mozzi ad anello elastico 4.3
- Montaggio dei pacchetti di lamelle, RADEX®-N dimensioni 20 135 4.4
- Montaggio dei pacchi lamellari, RADEX®-N dimensioni 136 336 e 138 338 4.5
- 4.6 Coppia di serraggio dei collegamenti a vite sul pacco lamellare
- 4.7 Disallineamenti – allineamento dei giunti
- 4.8 Scorta dei pezzi di ricambio; indirizzi del servizio assistenza

5 Allegato A

Indicazioni e disposizioni per l'uso in zone



- 5.1 Progettazione della dimensione del giunto
- Uso appropriato nelle zone (Ex) 5.2



- Intervalli di controllo per giunti in zone 5.3
- Controllo visivo e provvedimenti 5.4



- Materiali dei giunti consentiti nelle zone 5.5
- Contrassegno dei giunti per la zona a rischio di esplosioni 5.6
- 5.7 Messa in funzione
- 5.8 Anomalie di funzionamento, cause e rimedi
- 5.9 Dichiarazione di conformità ai sensi delle direttive CE 94/9/CE del 23.03.1994

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 3 di 28 Edizione: 16

1 Dati tecnici




Figura 1: RADEX®-N tipo NN




Figura 2: RADEX®-N tipo NANA 1




Figura 3: RADEX®-N tipo NANA 2




Figura 4: RADEX®-N tipo NENA 1




Figura 5: RADEX®-N tipo NENE 1




Figura 6: RADEX®-N tipo NENA 2

Dimensioni dei giunti vedi tabella 1 sul foglio 4.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 4 di 28 Edizione: 16

1 Dati tecnici

Tabella 1: Tipi NN - NANA 1 - NANA 2 - NENA 1 - NENE 1 - NENA 2

| | ma | ax. | | | | | | | D | imens | ioni [m | nm] | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----|-------|----------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| RADEX [®] -N | fora | | | | | | | | | In ge | nerale | : | | | | | | | |
| Dimensione | finita | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | d_1 , d_2 | d₃, d₄ | D | D_1 | D _A | I_1, I_2 | L _{G1} | E ₁ | L _{G2} | E ₂ | L _{G3} | E ₃ | L _{G4} | E ₄ | L _{G5} | E ₅ | L _{G6} | E ₆ | |
| 20 | 20 | - | 32 | - | 56 | 20 | 45 | 5 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 25 | - | 40 | - | 68 | 25 | 56 | 6 | 110 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 35 | - | 54 | ı | 82 | 40 | 86 | 6 | 150 | 70 | - | - | - | ı | - | - | - | - | |
| 38 | 38 | - | 58 | ı | 94 | 45 | 98 | 8 | 170 | 80 | - | - | - | ı | - | - | - | - | |
| 42 | 42 | - | 68 | - | 104 | 45 | 100 | 10 | 170 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 50 | - | 78 | - | 126 | 55 | 121 | 11 | 206 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 60 | 55 | 88 | 77 | 138 | 55 | 121 | 11 | 206 | 96 | 170 | 60 | 160 | 50 | 114 | 4 | 124 | 14 | |
| 70 | 70 | 65 | 102 | 90 | 156 | 65 | 141 | 11 | 246 | 116 | 200 | 70 | 190 | 60 | 134 | 4 | 144 | 14 | |
| 80 | 80 | 75 | 117 | 104 | 179 | 75 | 164 | 14 | 286 | 136 | 233 | 83 | 220 | 70 | 154 | 4 | 167 | 17 | |
| 85 | 85 | 80 | 123 | 112 | 191 | 80 | 175 | 15 | 300 | 140 | 246 | 86 | 232 | 72 | 164 | 4 | 178 | 18 | |
| 90 | 90 | 85 | 132 | 119 | 210 | 80 | 175 | 15 | 300 | 140 | 251 | 91 | 233 | 73 | 166 | 6 | 184 | 24 | |
| 105 | 105 | 90 | 147 | 128 | 225 | 90 | 200 | 20 | 340 | 160 | 281 | 101 | 263 | 83 | 186 | 6 | 204 | 24 | |
| 115 | 115 | 100 | 163 | 145 | 265 | 100 | 223 | 23 | 370 | 170 | 309 | 109 | 288 | 88 | 206 | 6 | 227 | 27 | |
| 135 | 135 | 115 | 184 | 160 | 305 | 135 | 297 | 27 | 520 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 136 | 135 | - | 180 | - | 300 | 135 | 293 | 23 | | | | | | | | | | | |
| 156 | 150 | - | 195 | - | 325 | 150 | 327 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 166 | 165 | - | 225 | • | 350 | 165 | 361 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 186 | 180 | - | 250 | 1 | 380 | 185 | 401 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 206 | 200 | - | 275 | • | 420 | 200 | 437 | 37 | | | | | | | | | | | |
| 246 | 240 | - | 320 | • | 500 | 240 | 524 | 44 | | | | | | | | | | | |
| 286 | 280 | - | 383 | - | 567 | 280 | 612 | 52 | | | | | | | | | | | |
| 336 | 330 | - | 445 | • | 660 | 330 | 718 | 58 | | | | ما ماما | | -i-ii | اماما | | | | |
| 138 | 135 | - | 180 | - | 300 | 135 | 293 | 23 | | | seco | niao le | presc | IIZIONI | del cli | ente | | | |
| 158 | 150 | - | 195 | - | 325 | 150 | 327 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 168 | 165 | - | 225 | - | 350 | 165 | 361 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 188 | 180 | - | 250 | - | 380 | 185 | 401 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 200 | - | 275 | - | 420 | 200 | 437 | 37 | | | | | | | | | | | |
| 248 | 240 | - | 320 | - | 500 | 240 | 524 | 44 | | | | | | | | | | | |
| 288 | 280 | - | 383 | - | 567 | 280 | 612 | 52 | | | | | | | | | | | |
| 338 | 330 | - | 445 | - | 660 | 330 | 718 | 58 | | | | | | | | | | | |

Dimensioni per il filetto di arresto (dimensione G e t) vedi tabella 4.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 5 di 28 Edizione: 16

1 Dati tecnici




Figura 7: RADEX®-N tipo NNZ




Figura 8: RADEX®-N tipo NANA 3




Figura 9: RADEX®-N tipo NANA 4




Figura 10: RADEX®-N tipo NNW

Dimensioni dei giunti vedi tabella 2 sul foglio 6.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 6 di 28 Edizione: 16

1 Dati tecnici

Tabella 2: Tipi NNZ - NANA 3 - NANA 4 - NNW

| RADEX [®] -N | max. foratura | | | | | Dimensi | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|-------|------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------|----------|----------------|----|
| Dimensione | finita [mm] | | | | | In ger | nerale | | | | |
| Dimensione | d_1 / d_2 | D | D_A | I_1, I_2 | L_{G7} | E ₇ | L_{G8} | E ₈ | L_{G9} | E ₉ | S |
| 20 | 20 | 32 | 56 | 20 | | | | | 58 | 18 | 8 |
| 25 | 25 | 40 | 68 | 25 | | | | | 70 | 20 | 8 |
| 35 | 35 | 54 | 82 | 40 | | | | | 102 | 22 | 10 |
| 38 | 38 | 58 | 94 | 45 | | te | | ĘĘ | 118 | 28 | 12 |
| 42 | 42 | 68 | 104 | 45 | | ien | | prescrizioni del cliente | 124 | 34 | 14 |
| 50 | 50 | 78 | 126 | 55 | | l cl | | ₋ | 144 | 34 | 12 |
| 60 | 60 | 88 | 138 | 55 | | qe | | qe | 144 | 34 | 12 |
| 70 | 70 | 102 | 156 | 65 | | oni | | in | 166 | 36 | 14 |
| 80 | 80 | 117 | 179 | 75 | | izic | | izi | - | - | - |
| 85 | 85 | 123 | 191 | 80 | | scr | | scr | - | - | - |
| 90 | 90 | 132 | 210 | 80 | | ore | | ië | - | - | - |
| 105 | 105 | 147 | 225 | 90 | | ер | | | - | - | - |
| 115 | 115 | 163 | 265 | 100 | + 12 | l ol | + 12 | 0 | - | - | - |
| 135 | 135 | 184 | 305 | 135 | + - | onc | <u></u> | secondo le | - | - | - |
| 136 | 135 | 180 | 300 | 135 | + | ၁၁ခ | + | ၁၁ | - | - | - |
| 156 | 150 | 195 | 325 | 150 | E, |) S(| E 8 | | - | - | - |
| 166 | 165 | 225 | 350 | 165 | = 2 | dic | II ® | ğ | - | - | - |
| 186 | 180 | 250 | 380 | 185 | L _{G7} | me | L _{G8} | albero intermedio | - | - | - |
| 206 | 200 | 275 | 420 | 200 | | ter | | ţe | - | - | - |
| 246 | 240 | 320 | 500 | 240 | | n o | | Ë | - | - | - |
| 286 | 280 | 383 | 567 | 280 | | erc | | erc | - | - | - |
| 336 | 330 | 445 | 660 | 330 | | alb | | ap | - | - | - |
| 138 | 135 | 180 | 300 | 135 | | e s | | | - | - | - |
| 158 | 150 | 195 | 325 | 150 | | ion | | .io | - | - | - |
| 168 | 165 | 225 | 350 | 165 | | Dimensione albero intermedio secondo le prescrizioni del cliente | | Dimensione | - | - | - |
| 188 | 180 | 250 | 380 | 185 | | me | | me | - | - | - |
| 208 | 200 | 275 | 420 | 200 | | Οi | | Ξ | - | - | - |
| 248 | 240 | 320 | 500 | 240 | | | | | - | - | - |
| 288 | 280 | 383 | 567 | 280 | | | | | - | - | - |
| 338 | 330 | 445 | 660 | 330 | | | | | - | - | - |

Ulteriori dimensioni del tipo NANA 3 (L_{GN} e E_N) vedi tabella 3.

Dimensioni per il filetto di arresto (dimensione G e t) vedi tabella 4.

Tabella 3: ulteriori dimensioni per tipo NANA 3

| RADEX®-N Dimensione | 4 | 2 | | 50 | | | 60 | | | 70 | | 80 | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| L_GN | 190 | 230 | 210 | 250 | 290 | 210 | 250 | 290 | 230 | 270 | 310 | 250 | 290 | 330 | 400 | |
| E _N | 100 | 140 | 100 | 140 | 180 | 100 | 140 | 180 | 100 | 140 | 180 | 100 | 140 | 180 | 250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RADEX®-N Dimensione | | 8 | 5 | | | 90 | | | 105 | | 1 | 135 | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L_GN | 260 | 300 | 340 | 410 | 300 | 340 | 410 | 320 | 360 | 430 | 380 | 450 | 520 |
| E _N | 100 | 140 | 180 | 250 | 140 | 180 | 250 | 140 | 180 | 250 | 180 | 250 | 250 |

| RADEX [®] -N Dimensione | 136 | 156 | 166 | 186 | 208 | 246 | 286 | 336 | 138 | 158 | 168 | 188 | 208 | 248 | 288 | 338 |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L _{GN} E _N | | secondo la richiesta del cliente | | | | | | | | | | | | | | |

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 7 di 28 Edizione: 16

1 Dati tecnici

Tabella 4: Dimensioni filetto di arresto

| RADEX®-N Dimensione | 20 | 25 | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 105 | 115 |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 |
| t | 6 | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |

| RADEX®-N Dimensione | 135 | 136 | 156 | 166 | 186 | 206 | 246 | 286 | 336 | 138 | 158 | 168 | 188 | 208 | 248 | 288 | 338 |
|------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G | | acconde la rishicate del cliente | | | | | | | | | | | | | | | |
| t | | secondo la richiesta del cliente | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabella 5: coppia e numero di giri

| Dimensione RA | ADEX®-N | 20 | 25 | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Coppia | T_{KN} | 15 | 30 | 60 | 120 | 180 | 330 | 690 | 1100 | 1500 | 2400 |
| [Nm] | T _{Kmax.} | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 660 | 1380 | 2200 | 3000 | 4800 |
| [INIII] | T _{KW} | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 230 | 370 | 500 | 800 |
| N. di giri max. | n [1/min.] | 20000 | 16000 | 13000 | 12000 | 10000 | 8000 | 6700 | 5900 | 5100 | 4750 |

| Dimensione R | ADEX®-N | 90 | 105 | 115 | 135 | 136 | 156 | 166 | 186 | 206 | 246 |
|-----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Coppia | T_{KN} | 4500 | 5100 | 9000 | 12000 | 17500 | 25000 | 35000 | 42000 | 52500 | 90000 |
| [Nm] | T _{Kmax.} | 9000 | 10200 | 18000 | 24000 | 35000 | 50000 | 70000 | 84000 | 105000 | 180000 |
| [IVIII] | T _{KW} | 1500 | 1700 | 3000 | 4000 | 8750 | 12500 | 17500 | 21000 | 26250 | 45000 |
| N. di giri max. | n [1/min.] | 4300 | 4000 | 3400 | 3000 | 3800 | 3500 | 3300 | 3000 | 2800 | 2300 |

| Dimensione RA | ADEX®-N | 286 | 336 | 138 | 158 | 168 | 188 | 208 | 248 | 288 | 338 |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Coppia | T_{KN} | 150000 | 210000 | 23000 | 33000 | 45000 | 56000 | 70000 | 120000 | 200000 | 280000 |
| [Nm] | T _{Kmax.} | 300000 | 420000 | 46000 | 66000 | 90000 | 112000 | 140000 | 240000 | 400000 | 560000 |
| [rviii] | T_{KW} | 75000 | 105000 | 11500 | 16500 | 22500 | 28000 | 35000 | 60000 | 100000 | 140000 |
| N. di giri max. r | n [1/min.] | 2000 | 1800 | 3800 | 3500 | 3300 | 3000 | 2800 | 2300 | 2000 | 1800 |



Giunti ROTEX® -N con parti annesse in grado di generare calore, scintille e cariche statiche (p. es. combinazioni con tamburi/dischi frenanti, sistemi di sovraccarico come giunti a frizione, giranti ecc.), <u>non</u> sono ammissibili per ambienti esplosivi. E' necessaria una verifica separata.

2 Avvertenze

2.1 Progettazione giunto



ATTENZIONE!

Per un funzionamento duraturo e perfetto del giunto, esso deve essere scelto per un utilizzo conforme alle specificazioni del progetto (secondo DIN 740, parte 2) (vedi catalogo RADEX®-N).

Rispettare il numero di giri flessionale critico per i tipi NANA 4 e NNW.

In caso di cambiamento delle condizioni di funzionamento (potenza, velocità, cambiamenti della macchina motrice e operatrice), è assolutamente necessaria una verifica della scelta del giunto.

Considerare che i dati tecnici relativi alla coppia si riferiscono esclusivamente al pacco lamellare. La coppia trasmissibile dell'accoppiamento albero-mozzo deve essere controllata dal committente che ne ha la responsabilità.

Nei comandi con pericolo di oscillazioni torsionali (comandi con sollecitazioni da vibrazioni torsionali periodiche), per una scelta sicura del giunto è necessario eseguire un calcolo delle vibrazioni torsionali. Comandi tipici con pericolo di oscillazioni torsionali sono p.es. comandi con motori diesel, pompe a pistone, compressori a pistoni, ecc. Su richiesta, la KTR esegue la scelta del giunto e il calcolo delle vibrazioni torsionali.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 8 di 28 Edizione: 16

2 Avvertenze

2.2 Indicazioni generali

Leggere attentamente le presenti istruzioni di montaggio prima di mettere in esercizio il giunto. Prestare particolare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza!



Il giunto **ROTEX**[®]-N è adatto e confermato per l'impiego in zone a rischio di esplosione. Per l'impiego del giunto in tali zone, osservare le indicazioni e disposizioni speciali sulla tecnica di sicurezza riportate nell'Allegato A.

Le istruzioni per il montaggio sono parte del prodotto. Conservarle con cura nei pressi del giunto. Il copyright di queste istruzioni per il montaggio rimane della **KTR** Kupplungstechnik GmbH.

2.3 Simboli di sicurezza e di avvertenza



PERICOLO! Pericolo di lesioni per le persone



ATTENZIONE! Danni alla macchina possibili



AVVERTENZA! Avvertenza sui punti importanti



ATTENZIONE! Avvertenze sulla protezione da esplosioni

2.4 Indicazione di pericolo generale



PERICOLO!

Durante il montaggio, il comando e la manutenzione del giunto deve essere garantito che l'intero apparato propulsore Antriebsstrang sia assicurato contro un'accensione involontaria. Le parti rotanti possono provocare lesioni gravi. Pertanto leggere e seguire tassativamente le seguenti indicazioni di sicurezza.

- Tutti i lavori con e al giunto devono essere eseguiti tenendo conto dell'aspetto "sicurezza prima di tutto".
- Spegnere il gruppo di comando prima di eseguire lavori al giunto.
- Assicurare il gruppo di comando contro l'accensione involontaria p. es. mediante applicazione di targhette di avvertenza nel punto di accensione oppure rimuovendo il fusibile dell'alimentazione elettrica.
- Non introdurre le mani nella zona di lavoro del giunto fin tanto che è in funzione.
- Assicurare il giunto contro un contatto involontario. Applicare gli appositi dispositivi di sicurezza e le coperture.

2.5 Uso conforme alle disposizioni

Il giunto può essere montato, comandato e manutenuto solo se

- si ha letto attentamente e compreso le istruzioni di montaggio
- se si è istruiti in materia
- e si è stati autorizzati dall'azienda al riguardo.

Il giunto può essere impiegato solo conformemente ai dati tecnici (vedi tabella da 1 a 5 nel capitolo 1). Modifiche strutturali autonome al giunto non sono ammissibili. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni che ne derivano. Nell'interesse dello sviluppo ci riserviamo il diritto di modifiche tecniche.

Il giunto **RIGIFLEX**[®]-**N** qui descritto corrisponde allo stato della tecnica al momento della messa in stampa di queste istruzioni per il montaggio.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 9 di 28 Edizione: 16

2 Avvertenze

2.6 Indicazioni sulla foratura finita



PERICOLO!

Non superare i diametri massimi consentiti di foratura d (vedi tabelle 1 e 2 nel capitolo 1 – Dati tecnici).

L'inosservanza di questi valori può causare la rottura del giunto. Pericolo di morte dovuto a frammenti vaganti.

- Per la realizzazione del foro del mozzo flangiato da parte del cliente si deve assicurare l'esattezza coassiale e assiale (vedi figura 11).
- Rispettare assolutamente i valori per d_{max.}
- Durante l'esecuzione del foro finito allineare accuratamente i mozzi flangiati.
- Prevedere una vite di arresto secondo DIN EN ISO 4029 con estremità a coppa oppure una rondella terminale per il bloccaggio assiale dei mozzi flangiati.




Figura 11: Esattezza coassiale e assiale



ATTENZIONE!

Per tutti i lavori eseguiti in un secondo tempo da parte del committente ai giunti preforati/non forati come anche alle parti dei giunti e ai ricambi finiti è responsabile esclusivamente il committente. I diritti di garanzia che scaturiscono da lavori successivi non eseguiti correttamente non sono coperti dalla KTR.



ATTENZIONE!

Tutte le rifiniture meccaniche dei giunti destinati all'uso in zone a rischio di esplosioni, necessitano di un'espressa autorizzazione della KTR.

Il committente deve inviare alla KTR un disegno di officina sulla cui base deve avvenire la realizzazione. La KTR controlla questo disegno e lo rispedisce al committente con un visto di approvazione.

KTR consegna giunti e pezzi di ricambio non forati/preforati solo su espressa richiesta del cliente. Queste parti vengono inoltre contrassegnate con il simbolo 0.

Tabella 6: Viti di arresto DIN EN ISO 4029

| Dimensione RADEX [®] -N | 20 | 25 | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 105 | 115 |
|--|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensioni G [mm] | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 |
| Coppia di serraggio T _A [Nm] | 2 | 2 | 4,8 | 4,8 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 40 | 40 | 40 |

| Dimensione RADEX®-N | 135 | 136 | 156 | 166 | 186 | 206 | 246 | 286 | 336 | 138 | 158 | 168 | 188 | 208 | 248 | 288 | 338 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|----------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensioni G [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coppia di serraggio | | | | | | | seco | ndo la i | richiest | a del cl | iente | | | | | | |
| T _A [Nm] | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 Stoccaggio

I giunti vengono consegnati protetti e possono essere immagazzinati in un luogo coperto, asciutto per 6 - 9 mesi.



ATTENZIONE!

Luoghi di stoccaggio umidi non sono adatti.

Prestare attenzione che non si formi una condensazione. L'umidità relativa dell'aria ideale deve essere inferiore al 65 %.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 10 di 28 Edizione: 16

4 Montaggio

In generale il giunto viene consegnato disassemblato. Prima di iniziare il montaggio, controllarne la completezza.

4.1. Componenti dei giunti

Componenti RADEX®-N tipo NN

| Componente | Unità | Denominazione | Componente | Unità | Denominazione |
|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | Mozzo flangiato 1) | 5 | vedi tabella 7 | Bussola distanziale |
| 2 | 1 | Pacco lamellare | 6 | vedi tabella 7 | Rondella |
| 3 | - | Pezzo intermedio | 7 | vedi tabella 7 | Dato esagonale/di bloccaggio |
| 4 | vedi tabella 7 | Vite calibrata | 8 | 2 | Perno filettato DIN EN ISO 4029 |

¹⁾ Su richiesta eseguito come mozzo ad anello elastico (collegamento albero-mozzo senza coesione)




Figura 12: RADEX®-N tipo NN

Componenti RADEX®-N tipo NANA da 1 a 3 - NENA 1 e 2 - NENE 1

| Componente | Unità | Denominazione | Componente | Unità | Denominazione |
|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | Mozzo flangiato 1) | 5 | vedi tabella 7 | Bussola distanziale |
| 2 | 2 | Pacco lamellare | 6 | vedi tabella 7 | Rondella |
| 3 | 1 | Pezzo intermedio | 7 | vedi tabella 7 | Dato esagonale/di bloccaggio |
| 4 | vedi tabella 7 | Vite calibrata | 8 | 2 | Perno filettato DIN EN ISO 4029 |

¹⁾ Su richiesta eseguito come mozzo ad anello elastico (collegamento albero-mozzo senza coesione)




Figura 13: RADEX®-N tipo NANA 1 (esempio)

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 11 di 28 Edizione: 16

4 Montaggio

4.1. Componenti dei giunti

Componenti RADEX®-N tipo NNZ

| Componente | Unità | Denominazione | Componente | Unità | Denominazione |
|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | Mozzo flangiato 1) | 5 | vedi tabella 7 | Bussola distanziale |
| 2 | 2 | Pacco lamellare | 6 | vedi tabella 7 | Rondella |
| 3 | 1 | Pezzo intermedio | 7 | vedi tabella 7 | Dato esagonale/di bloccaggio |
| 4 | vedi tabella 7 | Vite calibrata | 8 | 2 | Perno filettato DIN EN ISO 4029 |

¹⁾ Su richiesta eseguito come mozzo ad anello elastico (collegamento albero-mozzo senza coesione)




Figura 14: RADEX®-N tipo NNZ

Componenti RADEX®-N tipo NANA 4

| Componente | Unità | Denominazione | Componente | Unità | Denominazione |
|------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | Mozzo flangiato 1) | 5 | vedi tabella 7 | Bussola distanziale |
| 2 | 2 | Pacco lamellare | 6 | vedi tabella 7 | Rondella |
| | | Tubo intermedio con 2 | 7 | vedi tabella 7 | Dato esagonale/di bloccaggio |
| 3 | 1 | mozzi flangiati spec | 8 | 2 | Perno filettato DIN EN ISO 4029 |
| | | saldato | | | |
| 4 | vedi tabella 7 | Vite calibrata | | | |

¹⁾ Su richiesta eseguito come mozzo ad anello elastico (collegamento albero-mozzo senza coesione)




Figura 15: RADEX®-N tipo NANA 4

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 12 di 28 Edizione: 16

4 Montaggio

4.1. Componenti dei giunti

Componenti RADEX®-N tipo NNW

| Componente | Unità | Denominazione | Componente | Unità | Denominazione |
|------------|----------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 4 | Mozzo flangiato 1) | 5 | vedi tabella 7 | Bussola distanziale |
| 2 | 2 | Pacco lamellare | 6 | vedi tabella 7 | Rondella |
| | Albero | | 7 | vedi tabella 7 | Dato esagonale/di bloccaggio |
| 3 | 1 | 2 linguette di | 8 | 2 | Perno filettato DIN EN ISO 4029 |
| | | aggiustamento | | | |
| 4 | vedi tabella 7 | Vite calibrata | | | |

¹⁾ Su richiesta eseguito come mozzo ad anello elastico (collegamento albero-mozzo senza coesione)




Figura 16: RADEX®-N tipo di costruzione NNW

Tabella 7: Unità di pezzi singoli

| Dimensione RADEX®-N | 20 | 25 | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Vite calibrata (Pos. 4) 1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bussola distanziale (Pos. 5) 1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - |
| Rondella (Pos. 6) 1) 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Dado esagonale/ di bloccaggio (Pos. 7) 1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Dimensione RADEX®-N | 90 | 105 | 115 | 135 | 136 | 156 | 166 | 186 | 206 | 246 |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Vite calibrata (Pos. 4) 1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bussola distanziale (Pos. 5) 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rondella (Pos. 6) 1) 2) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
| Dado esagonale/ di bloccaggio (Pos. 7) 1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Dimensione RADEX®-N | 286 | 336 | 138 | 158 | 168 | 188 | 208 | 248 | 288 | 338 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Vite calibrata (Pos. 4) 1) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bussola distanziale (Pos. 5) 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rondella (Pos. 6) 1) 2) | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Dado esagonale/ di bloccaggio (Pos. 7) 1) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

- Numero per ogni pacco lamellare
 per dimensione 156 e 158 rondella sotto la testa della vite

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 13 di 28

Edizione: 16

4 Montaggio

4.2 Montaggio del mozzo flangiato



AVVERTENZA!

Prima del montaggio consigliamo di controllare la precisione dimensionale di fori, albero, scanalatura e linguetta di aggiustamento.

Mediante breve riscaldamento dei mozzi flangiati (ca. 80 °C) si garantisce un inserimento facile sugli alberi.



ATTENZIONE!

Nelle zone a rischio di esplosioni considerare il pericolo di accensione.



PERICOLO!

Il contatto con i mozzi flangiati provoca ustioni. Indossare guanti di sicurezza.



ATTENZIONE!

Durante il montaggio assicurarsi che la dimensione E (vedi tabelle 1 e 2) venga mantenuta, per evitare che durante l'uso i componenti del giunto si tocchino. In caso di inosservanza, il giunto può subire danni.

Per l'allineamento assiale del giunto è determinante la dimensione E (vedi tabella 1 e 2). Per regolare la corretta dimensione E, procedere come segue:

- Inserire i mozzi flangiati sugli alberi del lato comando e del lato presa di moto
- I lati interni dei mozzi flangiati devono essere allineati con i lati frontali degli alberi (vedi figura 17).
- Allineare i gruppi in senso assiale fino al raggiungimento della dimensione E (vedi tabella 1 e 2).
- Fissare i mozzi flangiati stringendo i perni filettati DIN EN ISO 4029 con estremità a coppa (vedi tabella 6).



ATTENZIONE!

In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni, i perni filettati per il fissaggio dei mozzi e tutti i collegamenti a vite devono essere assicurati anche contro l'autosvitamento, p.es. mediante incollaggio con Loctite (a media resistenza).




Figura 17: Montaggio dei mozzi flangiati

Smontaggio:



PERICOLO!

L'eventuale caduta di parti di azionamento può causare lesioni a persone o danneggiamenti alla macchina.

Assicurare le parti di azionamento durante lo smontaggio.

- Allentare il perno filettato nel mozzo e svitare di 2 3 giri di filettatura.
- Staccare il mozzo dall'albero.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 14 di 28

Edizione: 16

4 Montaggio

4.3 Montaggio del mozzo ad anello elastico



ATTENZIONE!

Gli alberi (in particolare gli alberi concavi) devono essere eseguiti dal punto di vista della resistenza e delle dimensioni in modo tale da garantire una sufficiente sicurezza contro la deformazione plastica (eventualmente consultare la ditta KTR).



AVVERTENZA!

Prima del montaggio consigliamo di controllare la precisione dimensionale di fori e alberi.



ATTENZIONE!

Durante il montaggio assicurarsi che la dimensione E (vedi tabelle 1 e 2) venga mantenuta, per evitare che durante l'uso i componenti del giunto si tocchino. In caso di inosservanza, il giunto può subire danni.

Per l'allineamento assiale del giunto è determinante la dimensione E (vedi tabella 1 e 2). Per regolare la corretta dimensione E, procedere come segue:

• Pulire e sgrassare i fori del mozzo e gli alberi e quindi lubrificare con olio liquido (p. es. Castrol 4 in 1 oppure Klüber Quietsch-Ex).



ATTENZIONE!

Non devono essere usati oli e grassi con additivi a base di solfuro di molibdeno o altri additivi ad alta pressione come anche paste lubrificanti.

- Allentare leggermente le viti di serraggio e staccare lievemente l'anello di serraggio dal mozzo, in modo tale che l'anello di serraggio sia appoggiato.
- Inserire i mozzi ad anello elastico sugli alberi del lato comando e del lato presa di moto.
- I lati interni dei mozzi ad anello elastico devono essere allineati con i lati frontali degli alberi (vedi figura 18).
- Spostare i gruppi in senso assiale fino al raggiungimento della dimensione E (vedi tabella 1 e 2).
- Stringere le viti di serraggio uniformemente con sequenza incrociata prima con 1/3 e poi con 2/3 della coppia di serraggio piena (vedi tabella 8). Quindi stringere le viti di serraggio con sequenza incrociata con la coppia di serraggio piena. La procedura deve essere ripetuta fino a quando la coppia di serraggio è presente in tutte le viti.




Figura 18: Montaggio dei mozzi ad anello elastico

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 15 di 28

Edizione: 16

4 Montaggio

4.3 Montaggio del mozzo ad anello elastico

Tabella 8: Coppie di serraggio delle viti di serraggio

| Dimensione | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 105 | 115 | 135 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Viti di serraggio | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 |
| Coppia di serraggio T _A [Nm] | 8,5 | 14 | 14 | 35 | 35 | 35 | 69 | 120 | 120 | 120 | 120 | 295 |



ATTENZIONE!

Dopo la messa in funzione del giunto, controllare la coppia di serraggio delle viti rispettando gli intervalli di manutenzione prescritti.



AVVERTENZA!

Progettazione: Mozzi ad anello elastico

In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni devono essere scelti mozzi ad anello elastico da garantire dalla coppia di punta dell'impianto, compresi tutti i parametri, al momento di aderenza di attrito del mozzo ad anello elastico minimo una sicurezza di s=2.



ATTENZIONE!

In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni, i perni filettati per il fissaggio dei mozzi e tutti i collegamenti a vite devono essere assicurati anche contro l'autosvitamento, p.es. mediante incollaggio con Loctite (a media resistenza).

Smontaggio:





PERICOLO!

L'eventuale caduta di parti di azionamento può causare lesioni a persone o danneggiamenti alla macchina.

Assicurare le parti di azionamento durante lo smontaggio.

- Allentare le viti di serraggio uniformemente una dopo l'altra. Ciascuna vite deve essere allentata solo di un mezzo giro per volta. Svitare tutte le viti di serraggio di 3 4 passi di filettatura.
- Rimuovere le viti che si trovano accanto ai filetti di spinta e avvitare nei filetti di spinta previsti fino all'appoggio.
- Mediante la stretta graduale, uniforme con sequenza incrociata delle viti nei filetti di spinta viene staccato l'anello di serraggio.








Figura 20: Smontaggio mozzo ad anello elastico versione 6.5

 Prima del rimontaggio, pulire e sgrassare i fori del mozzo e gli alberi e quindi lubrificare con olio liquido (p. es. Castrol 4 in 1 oppure Klüber Quietsch-Ex). Lo stesso vale per le superfici coniche del mozzo ad anello elastico e dell'anello elastico stesso.



ATTENZIONE!

La mancata osservanza di queste indicazioni può compromettere il funzionamento del mozzo ad anello elastico.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 16 di 28

Edizione: 16

4 Montaggio

4.4 Montaggio del pacco lamellare, RADEX®-N dimensioni 20 - 135



ATTENZIONE!

Durante il montaggio, prestare assicurarsi che i pacchi lamellari siano montati in senso assiale senza tensioni. In caso di inosservanza, il giunto può subire danni.

- Pulire e lubrificare le superfici di contatto dei collegamenti a vite su mozzo flangiato, pacco lamellare e pezzo intermedio.
- Inserire i pacchi lamellari e il pezzo intermedio (vedi figura 21 o 22). Nel tipo NN rispettivamente 1 pacco lamellare (il pezzo intermedio decade).
- Avvitare le partire prima manualmente, montando le viti calibrate devono essere montate in modo alternato (vedi figura 21 o 22).
- Stringere i dadi esagonali uno dopo l'altro e a più riprese fino a raggiungere la coppia di serraggio specificata nella 12. A tale proposito assicurare la vite calibrata contro torsioni.




Figura 21: Montaggio dei pacchi lamellari RADEX $^{\!@}$ -N dimensione 20 - 70




Figura 22: Montaggio dei pacchi lamellari RADEX®-N dimensione 80 - 135

Tabella 9:

| Dimensione RADEX [®] -N | 20 | 25 | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 105 | 115 | 135 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ø centro dei fori D ₁ | 44 | 53 | 67 | 75 | 85 | 100 | 112 | 128 | 148 | 158 | 170 | 185 | 214 | 240 |

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 17 di 28 Edizione: 16

4 Montaggio

4.5 Montaggio dei pacchi lamellari, RADEX®-N dimensioni 136 - 336 e 138 - 338



ATTENZIONE!

Durante il montaggio, prestare assicurarsi che i pacchi lamellari siano montati in senso assiale senza tensioni. In caso di inosservanza, il giunto può subire danni.

- Pulire e lubrificare le superfici di contatto dei collegamenti a vite su mozzo flangiato, pacco lamellare e pezzo intermedio come anche le filettature del dado di bloccaggio e della vite calibrata.
- Inserire i pacchi lamellari e il pezzo intermedio (vedi figura 23). Nel tipo NN rispettivamente 1 pacco lamellare (il pezzo intermedio decade).
- Avvitare le partire prima manualmente, montando le viti calibrate in modo altrernato (vedi figura 23). Per le dimensioni 156 e 158 usare una rondella sotto la testa della vite.
- Le viti di presisone nel dado di bloccaggio non devono sporgere sul lato presisone (vedi figura 24).



ATTENZIONE!

Tutti i componenti devono poggiare uno sull'altro senza fessure.


- Successivamente girare indietro il dado di bloccaggio fino a quando è presente una fessura di 1 2 mm (vedi figura 24).
- Stringere manualmente le viti di pressione contrassegnate nella figura 26.
- Stringere queste viti (vedi figura 26) con una mezza coppia di serraggio secondo la tabella 11 e quindi con la coppia di serraggio piena secondo la tabella 11.
- Ora stringere tutte le viti di pressione una dopo l'altra e a più riprese, finché tutte le viti presentano la piena coppia di serraggio (figura 27).



ATTENZIONE!

Dopo il montaggio le viti di pressione <u>non</u> non devono poggiare con la superficie di appoggio della testa (figura 25).

• Montare tutti i dadi di bloccaggio secondo la procedura.



Pacco lamellare




Figura 23: Montaggio dei pacchi lamellari RADEX®-N dimensioni 136 - 336 e 138 - 338




Figura 24




Figura 25

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 18 di 28

Edizione: 16

4 Montaggio

4.5 Montaggio dei pacchi lamellari, RADEX®-N dimensioni 136 - 336 e 138 - 338




Tabella 10:

| Dimensione RADEX [®] -N | 136 / 138 | 156 / 158 | 166 / 168 | 186 / 188 | 206 / 208 | 246 / 248 | 286 / 288 | 336 / 338 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ø centro dei fori D ₁ | 240 | 260 | 290 | 320 | 350 | 410 | 480 | 550 |

Smontaggio:



PERICOLO!

L'eventuale caduta di parti di azionamento può causare lesioni a persone o danneggiamenti alla macchina.

Assicurare le parti di azionamento durante lo smontaggio.

 Allentare le viti di pressione del dado di bloccaggio a più riprese rispettivamente di un quarto di giro fino a quando tutte le viti sono senza pressione.



ATTENZIONE!

In nessun caso scaricare e svitare completamente le singole viti di pressione.

• Svitare i dadi di serraggio e rimuovere le rondelle.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |

KTR-N 47110 IT Foglio: 19 di 28

Edizione: 16

4 Montaggio

4.6 Coppia di serraggio dei collegamenti a vite sul pacco lamellare

Tabella 11: Coppia di serraggio dei collegamenti a vite sul pacco lamellare

| Dimensione RADEX®-N | 20 | 25 | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|----|
| Dimensione G ₁ [mm] | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M8 |
| Coppia di serraggio T _A [Nm] | 8,5 | 14 | 14 | 35 | 35 | 69 | 33 |

| Ī | Dimensione RADEX®-N | M70 | 80 | 85 | 90 | 105 | 115 | 135 |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ĺ | Dimensione G ₁ [mm] | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M24 |
| | Coppia di serraggio T _A [Nm] | 65 | 65 | 115 | 280 | 280 | 550 | 900 |

| Dimensione RADEX®-N | 136 / 138 | 156 / 158 | 166 / 168 | 186 / 188 | 206 / 208 | 246 / 248 | 286 / 288 | 336 / 338 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dimensione G ₁ [mm] | M24 | M27 | M27 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 |
| Dimensione G ₂ [mm] | 8 x M8 | 9 x M8 | 9 x M8 | 9 x M8 | 8 x M10 | 8 x M12 | 10 x M12 | 11 x M12 |
| Viti di pressione G ₂ Coppia di serraggio T _A [Nm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 105 | 105 | 105 |



ATTENZIONE!

Dopo la messa in funzione del giunto, controllare la coppia di serraggio dei collegamenti a vite rispettando gli intervalli di manutenzione prescritti.

4.7 Disallineamenti – allineamento del giunto

Il valori di disallineamento indicati nella tabella 12 offrono la sicurezza di compensare influssi esterni, come p.es. dilatazioni termiche o cedimenti della base.



ATTENZIONE!

Per garantire una lunga durata del giunto ed evitare pericoli in caso di impiego in zone a rischio di esplosioni, le estremità dell'albero devono essere perfettamente allineate. Rispettare assolutamente i valori di disallineamento indicati (vedi tabella 12).



Più esattamente è allineato il giunto, maggiore è la sua durata.

In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni del relativo gruppo IIC (contrassegno II 2GD c IIC T X) è consentita solo la metà dei valori di disallineamento (vedi tabella 12).

Considerare:

- I valori di disallineamento indicati nella tabella 12 sono valori massimi che non devono presentarsi
 contemporaneamente. In caso di disallineamento radiale, assiale e angolare contemporaneo, questi valori
 devono essere ridotti (vedi figura 29).
- Con comparimetro, righello o spessimetro, controllare se i valori di disallineamento consentiti come da tabella 12 vengono rispettati.




Figura 28: disallineamenti

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 20 di 28

Edizione: 16

4 Montaggio


 $\Delta K_a = 40\%$

4.7 Disallineamenti – allineamento del giunto

Esempi di combinazioni dei disallineamenti indicate nella figura 29:

Figura 29: Combinazioni dei disallineamenti

Esempio 1: $\Delta K_r = 10\%$ $\Delta K_w = 80\%$ $\Delta K_a = 10\%$ Esempio 2: $\Delta K_r = 30\%$ $\Delta K_w = 30\%$



 $\Delta K_{totale} = \Delta K_a + \Delta K_r + \Delta K_w \le 100 \%$

Tabella 12: Valori dei disallineamenti

| RADEX [®] -N Dimensione | Tipo NN ΔK_a [mm], (assiale) | Tipo NANA1/NANA2 ΔK_a [mm], (assiale) | Tipo NN ΔK _r [mm], (radiale) | Tipo NANA1 ΔK_r [mm], (radiale) | Tipo NANA2 ΔK_r [mm], (radiale) | Tipo NN/NANA1/NANA2 ΔK _w [°], (angolare) * |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
| 20 | 0,60 | 1,2 | , , | 0,5 | 0,1 | 1,0 |
| 25 | 0,80 | 1,6 | <u>-</u> - | 0,5 | 0,1 | 1,0 |
| 35 | 1,00 | 2,0 | <u> </u> | 0,5 | 0,2 | 1,0 |
| 38 | 1,00 | 2,4 | <u>-</u> | 0,6 | 0,2 | 1,0 |
| 42 | 1,40 | 2,8 | <u> </u> | 0,6 | 0,3 | 1,0 |
| 50 | 1,60 | 3,2 | <u> </u> | 0,8 | 0,3 | 1,0 |
| 60 | 1,00 | 2,0 | <u> </u> | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 1,10 | 2,2 | <u> </u> | 2,1 | 1,0 | 1,0 |
| 80 | 1,10 | 2,6 | <u> </u> | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
| 85 | 1,30 | 2,6 | <u> </u> | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
| 90 | 1,00 | 2,0 | <u> </u> | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
| 105 | 1,20 | 2,4 | - | 2,5 | 1,6 | 1,0 |
| 115 | 1,40 | 2,8 | _ | 2,0 | 1,3 | 1,0 |
| 135 | 1,75 | 3,5 | _ | 4,0 | - | 1,0 |
| 136 | 1,85 | 3,7 | _ | 1,0 | | 0,7 |
| 156 | 2,10 | 4,2 | - | = | | 0,7 |
| 166 | 2,25 | 4,5 | - | | | 0,7 |
| 186 | 2,40 | 4,8 | - | | | 0,7 |
| 206 | 2,60 | 5,2 | - | E ₁) | <u> </u> | 0,7 |
| 246 | 3,00 | 6,0 | _ | - 1 | ا ق | 0,7 |
| 286 | 3,35 | 6,7 | - | <u> </u> | Э) | 0,7 |
| 336 | 3,75 | 7,5 | - | * * | × | 0,7 |
| 138 | 1,30 | 2,6 | - |] X | X | 0,5 |
| 158 | 1,40 | 2,8 | - | au | au∕ | 0,5 |
| 168 | 1,50 | 3,0 | - | ΔK _r = tanΔK _w × (E ₂ - | $\Delta K_{\rm r} = {\sf tan}\Delta K_{\rm w} \times ({\sf E}_3 - {\sf E}_1)$ | 0,5 |
| 188 | 1,60 | 3,2 | - | ਤ੍ਰੋ | ਨ੍ਰੌ | 0,5 |
| 208 | 1,75 | 3,5 | - |] | abla | 0,5 |
| 248 | 2,00 | 4,0 | - | | | 0,5 |
| 288 | 2,25 | 4,5 | - | | | 0,5 |
| 338 | 2,50 | 5,0 | - | | | 0,5 |

^{*} per ogni pacchetto lamellare

4.8 Scorta dei pezzi di ricambio, indirizzi del servizio assistenza

L'approvvigionamento di una scorta di importanti pezzi di ricambio nel luogo di impiego è una premessa di base per garantire la disponibilità di impiego del giunto.

Gli indirizzi di contatto dei partner KTR per pezzi di ricambio/ordini sono riportati nella homepage KTR sotto www.ktr.com.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 21 di 28

Edizione: 16

5 Allegato A

Indicazioni e disposizioni per l'impiego in zone

Tipo NN: Mozzo flangiato / pacchetto lamellare / mozzo flangiato

Tipo NANA da 1 a 3, NENA 1 e 2, NENE 1: Mozzo flangiato / pacchetto lamellare / pezzo intermedio /

pacchetto lamellare / mozzo flangiato

Tipo NANA 4: Mozzo flangiato / pacco lamellare / mozzo flangiato spec. / tubo intermedio / mozzo flangiato

spec. / pacchetto lamellare/ mozzo flangiato (mozzi flangiati spec. saldati con tubo intermedio)

Tipo NNZ: Mozzo flangiato / pacchetto lamellare / pezzo intermedio / pacchetto lamellare / mozzo flangiato

Tipo NNW: Mozzo flangiato / pacchetto lamellare / mozzo flangiato / albero intermedio / mozzo flangiato /

pacco lamellare / mozzo flangiato

RADEX[®]-N solo con pezzi intermedi di acciaio.

5.1 Progettazione della dimensione del giunto

Per l'impiego in zone protette da esplosioni deve essere scelta una dimensione del giunto tale da garantire che dal momento dell'impianto al momento nominale del giunto sia presente minimo una sicurezza di s = 2,0.



Condizioni d'impiego



I giunti RADEX®-N sono adatti per l'impiego secondo la direttiva CE 94/9/CE.

1. Industria (eccetto mineraria)

- Gruppo di apparecchiature II della categoria 2 e 3 (il giunto non è approvato per la categoria di apparecchiature 1)
- Gruppo di sostanze G (gas, nebbie, vapori), zone 1 e 2 (il giunto non è approvato per la zona 0)
- Gruppo di sostanze D (polveri), zone 21 e 22 (il giunto non è approvato per la zona 20)
- Gruppo di esplosione IIC (i gruppi di esplosione IIA e IIB sono compresi in IIC)

Classe di temperatura:

| Classe di temperatura | Temperatura ambiente | Temperatura superficiale max. 1) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| T2, T1 | da - 30 °C a + 280 °C | 280 °C ²⁾ |
| T3 | da - 30 °C a + 190 °C | 200 °C ²⁾ |
| T4 | da - 30 °C a + 125 °C | 135 °C ²⁾ |
| T5 | da - 30 °C a + 90 °C | 100 °C |
| T6 | da - 30 °C a + 75 °C | 85 °C |

Spiegazione:

Le temperature superficiali massime risultano dalla relativa temperatura ambiente e d'impiego massima consentita T_a più l'aumento massimo della temperatura ΔT da considerare di 10 K.

- 1) La temperatura ambiente e d'impiego Ta è limitata a + 280 °C a causa della temperatura d'impiego costante consentita.
- 2) La temperatura superficiale massima di 110 °C vale anche per l'impiego in zone a rischio di esplosioni di polveri.

2. Industria mineraria

Il gruppo di apparecchiature I della categoria M2 (il giunto \underline{non} è approvato per la categoria di apparecchiature M1). Temperatura ambiente consentita da - 30 °C a + 140 °C.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 22 di 28 Edizione: 16

5 Allegato A

Indicazioni e disposizioni per l'impiego in zone



5.3 Intervalli di controllo per giunti in zone

| Gruppo di esplosione | Intervalli di controllo |
|---|--|
| 3G 3D | Per giunti classificati nella categoria 3G o 3D, valgono le istruzioni per l'uso e la manutenzione previste per il funzionamento normale. Nel funzionamento normale che si deve basare sull'analisi dei pericoli di accensione, i giunti sono privi di fonti di accensione. Si deve considerare solamente l'aumento della temperatura causato dall'autoriscaldamento e dipendente dal tipo di giunto: per RADEX $^{\otimes}$ -N: $\Delta T = 10 \text{ K}$ |
| II 2GD c IIB T1, T2, T3, T4, T5, T6 | La verifica del gioco torsionale e il controllo visivo del pacco lamellare, dopo la messa in funzione del giunto, devono essere eseguiti per la prima volta dopo 3000 ore di funzionamento, al più tardi dopo 6 mesi. Se durante questa prima ispezione si constata una scarsa o inesistente usura del pacco lamellare, con i medesimi parametri di funzionamento le ulteriori ispezioni possono essere eseguite dopo 6000 ore di funzionamento, al più tardi dopo 18 mesi. Se durante la prima ispezione si riscontra una forte usura, a causa della quale sarebbe già consigliabile una sostituzione del pacco lamellare, si deve – se possibile – determinare la causa secondo la tabella "Anomalie di funzionamento". Gli intervalli di manutenzione devono poi essere adeguati assolutamente ai modificati parametri di funzionamento. |
| II 2GD c IIC T1, T2, T3, T4, T5, T6 | La verifica del gioco torsionale e il controllo visivo del pacco lamellare, dopo la messa in funzione del giunto, devono essere eseguiti per la prima volta dopo 2000 ore di funzionamento, al più tardi dopo 3 mesi. Se durante questa prima ispezione si constata una scarsa o inesistente usura del pacco lamellare, con i medesimi parametri di funzionamento le ulteriori ispezioni possono essere eseguite dopo 4000 ore di funzionamento, al più tardi dopo 12 mesi. Se durante la prima ispezione si riscontra una forte usura, a causa della quale sarebbe già consigliabile una sostituzione del pacco lamellare, si deve – se possibile – determinare la causa secondo la tabella "Anomalie di funzionamento". Gli intervalli di manutenzione devono poi essere adeguati assolutamente ai modificati parametri di funzionamento. |




Figura 30: RADEX®-N tipo NANA 1

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 23 di 28 Edizione: 16

5 Allegato A

Indicazioni e disposizioni per l'impiego nelle zone



5.4 Controllo visivo e provvedimenti

Durante il controllo si deve verificare se i pacchi lamellari presentano crepe o viti calibrate allentate. Eventuali viti calibrate allentate devono essere strette con la coppia di serraggio per viti prescritta (vedi tbella 11). I pacchetti lamellati come anche le viti calibrate che presentano crepe devono essere sostituite immediatamente indipendentemente dagli intervalli di ispezione.




Figura 31: RADEX®-N tipo NANA 1



ATTENZIONE!

Per garantire una lunga durata del giunto ed evitare pericoli in caso di impiego in zone a rischio di esplosioni, le estremità dell'albero devono essere perfettamente allineate. Rispettare assolutamente i valori di disallineamento indicati (vedi tabella 12). Un superamento di questi valori danneggia il giunto, parti difettose devono essere sostituite.

5.5 Materiali dei giunti consentiti nella zona

Nei gruppi di esplosione IIB e **IIC** è possibile utilizzare solo le seguenti combinazioni di materiali:

Acciaio - Acciaio Acciaio inox - Acciaio inox

Alluminio come materiale del giunto di norma è escluso per le zone a rischio di esplosioni.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 24 di 28 Edizione: 16

5 Allegato A

Indicazioni e disposizioni per l'impiego nelle zone





Contrassegno dei giunti per le zone a rischio di esplosioni

Giunti per l'impiego in zone a rischio di esplosioni sono contrassegnati, per le relative condizioni d'impiego consentite, su almeno un componente completamente e sui restanti componenti con un simbolo sul diametro esterno del mozzo oppure sul lato frontale. I pacchi lamellari non vengono contrassegnati.

Marcatura completa:



II 2G c IIC T6, T5, T4, T3 bzw. T2 - 30 °C \leq T_a \leq + 75 °C, + 90 °C, + 125 °C, + 190 °C oppure + 280 °C

II 2D c T 110 °C - 30 °C \leq T_a \leq + 100 °C /I M2 c - 30 °C \leq T_a \leq + 140 °C

Marcatura breve:



II 2GD c IIC T X/I M2 c X

La marcatura precedente: Continua ad essere valida



II 2G c IIC T4/T5/T6 -30°C \leq T $_a$ \leq +80/60/45°C II 2D c T110°C/I M2 c -30°C \leq T $_a$ \leq +80°C

Il contrassegno con il gruppo di esplosione IIC, comprende i gruppi di esplosione IIA e IIB.

Se oltre al contrassegno **(a)** è stato impresso il simbolo **(4)**, il componente del giunto è stato fornito dalla KTR non forato o preforato.



ATTENZIONE!

Tutte le rifiniture meccaniche dei giunti destinati all'uso in zone a rischio di esplosioni, necessitano di un'espressa autorizzazione della KTR.

Il committente deve inviare alla KTR un disegno di officina sulla cui base deve avvenire la realizzazione. La KTR controlla questo disegno e lo rispedisce al committente con un visto di approvazione.

5.7 Messa in funzione

Prima delle messa in funzione del fiunto, controllare ed eventualmente correggere la coppia dei perni filettati nei mozzi flangiati, l'allineamento e la misura distanziale E e controllare le coppie di serraggio prescritte di tutti i collegamenti a vite in base al tipo di giunto.



In caso di impiego in zone a rischio di esplosioni, i perni filettati per il fissaggio dei mozzi flangiati e tutti i collegamenti a vite devono essere assicurati anche contro l'autosvitamento, p.es. mediante incollaggio con Loctite (a media resistenza).

Successivamente deve essere applicata la protezione del giunto contro un contatto involontario.

La copertura deve essere elettricamente conduttiva e integrata nella compensazione del potenziale. Come elemento di collegamento tra la pompa e il motore elettrico sono ammissibili lanterne in <u>alluminio</u> (percentuale di magnesio inferiore al 7,5 %) e anelli ammortizzatori (NBR). La rimozione della copertura è consentita solo con in condizioni di fermo.

Durante il funzionamento del giunto fare attenzione a

- · cambiamento dei rumori di funzionamento
- presenza di vibrazioni

zu achten.

Nel caso di un impiego dei giunti in zone a rischio di esplosioni di polvere come anche in aziende di estrazione mineraria il gestore deve assicurarsi che tra la copertura e il giunto non si accumuli polvere <u>in quantità pericolosa</u>. Il giunto non deve entrare in un getto di polvere.


| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 25 di 28

Edizione: 16

5 Allegato A





5.7 Messa in funzione

Per le coperture con aperture non chiuse nella parte superiore, in caso di utilizzo dei giunti come apparecchiature del gruppo di apparecchi II, non si dovrebbero usare metalli leggeri (*possibilmente in acciaio inossidabile*). Nel caso di un impiego dei giunti in aziende di estrazione mineraria (gruppo di apparecchi I M2) la copertura non deve essere di metallo leggero, inoltre deve resistere a sollecitazioni meccaniche superiori rispetto all'impiego degli apparecchi del gruppo II.

La distanza minima "Sr" del dispositivo di protezione dalle parti rotanti deve corrispondere almeno ai valori sottostanti.

Se il dispositivo di protezione viene eseguito come copertura, dal punto di vista della protezione contro le esplosioni possono essere disposte aperture regolari che non devono superare le seguenti dimensioni:

| Aperture | Copertura [mm] | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| Aperture | Lato superiore | Parti laterali | Distanza "Sr" |
| Forma circolare - diametro max. | 4 | 8 | ≥ 10 |
| Forma rettangolare - lunghezza laterale max. | 4 | 8 | ≥ 10 |
| Fessura dritta o curvata - lunghezza/altezza laterale max. | non ammissibile | 8 | ≥ 20 |



ATTENZIONE!

Qualora si verificasse irregolarità durante l'esercizio del giunto, è necessario spegnere immediatamente l'unità di azionamento. La causa del guasto deve essere rilevata mediante la tabella "Anomalie di funzionamento" e, laddove possibile, eliminata secondo i suggerimenti. I possibili guasti specificati possono essere solo indicativi. Per una ricerca degli errori devono essere considerati tutti i fattori d'esercizio e i componenti della macchina.

Rivestimento del giunto:



Se vengono usati giunti rivestiti (fondo, pittura, ...) nelle zone a rischio di esplosione, deve essere osservato il requisiti della conduttività e dello spessore dello strato. In presenza di applicazioni di colore fino a 200 µm non si prevede una carica elettrostatica. Applicazioni multiple con spessori superiori a 200 µm per il gruppo di esplosione IIC non sono ammissibili.

5.8 Anomalie di funzionamento, cause e rimedi

Gli errori elencati qui di seguito possono portare a un uso improprio del giunto **RADEX®-N**.Oltre a rispettare le indicazioni fornite in queste istruzioni per l'uso e il montaggio si deve anche cercare di evitare questi errori. I possibili guasti specificati possono essere solo indicativi per la ricerca di errori. Per tale ricerca di errori generalmente si devono includere i componenti adiacenti.



In seguito a un uso non appropriato il giunto può diventare una fonte di accensione. La direttiva CE 94/9/CE richiede una particolare attenzione da parte del produttore e dell'utilizzatore.

Errori generali che causano un uso improprio:

- Importanti dati relativi all'esecuzione del giunto non sono stati inoltrati.
- Il calcolo dell'accoppiamento albero-mozzo non è stato preso in considerazione.
- Vengono montati parti del giunto con danneggiamenti da trasporto.
- Durante l'inserimento a caldo dei mozzi viene superata la temperatura ammissibile.
- Gli accoppiamenti delle parti da montare non sono sintonizzati.
- Le coppie di serraggio vengono superate per eccesso/difetto.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 26 di 28 Edizione: 16

5 Allegato A

Indicazioni e disposizioni per l'impiego nelle zone



5.8 Anomalie di funzionamento, cause e rimedi

Segue:

- I componenti vengono scambiati/assemblati in modo non appropriato.
- Nel giunto non viene inserito nessun pacco lamellare oppure un pacco lamellare errato.
- Non vengono usati pezzi originali KTR (pezzi di terzi).
- Il giunto/protezione del giunto usati non sono adatti per il funzionamento in zone a rischio di esplosioni o non ai sensi della direttiva CE 94/9/CE.
- Gli intervalli di manutenzione non vengono rispettati.

| Guasti | Cause | Indicazioni di pericolo per zona a rischio di esplosione | Eliminazione |
|---|---|---|---|
| Cambiamento dei | Errore di allineamento | nessuno | 1) Mettere fuori servizio il giunto 2) Eliminare la causa dell'errore di allineamento (p. es. bulloni di fondazione allentati, rottura del fissaggio del motore, dilatazione termica di elementi dell'impianto, cambiamento della quota di montaggio "E" del giunto) 3) Verifica dell'usura vedi punto Controllo |
| rumori di funzionamento e/o presenza di vibrazioni | Viti calibrate allentate, lieve micro-attrito sotto la testa della vite e sul pacchetto lamellare di acciaio | Pericolo di accensione a causa di superfici calde | Mettere fuori servizio il giunto Controllare i componenti del giunto e sostituire le parti danneggiate del giunto Stringere le viti calibrate con la coppia di serraggio prescritta Controllare ed eventualmente correggere l'allineamento |
| | Viti per il fissaggio assiale del mozzo flangiato allentate | nessuno | Mettere fuori servizio il giunto Controllare l'allineamento del giunto Stringere le viti per il fissaggio dei mozzi flangiati e assicurarle contro l'autosvitamento Verifica dell'usura vedi punto Controllo |
| Rottura del pacco lamellare di acciaio | Rottura del pacco lamellare di acciaio dovuta a un'alta energia d'urto/sovraccarico | Pericolo di accensione a causa di formazione di scintille | Mettere fuori servizio il giunto Smontare il giunto ed eliminare i residui del pacco lamellare di acciaio Controllare i componenti del giunto e sostituire le parti danneggiate del giunto Inserire i pacchi lamellari di acciaio, montare i componenti del giunto Accertare il motivo del sovraccarico |
| iamenare di accialo | I parametri di funzionamento non corrispondono alla prestazione del giunto | Pericolo di accensione a causa di formazione di scintille | Mettere fuori servizio il giunto Controllare i parametri di funzionamento e scegliare il giunto più grande (considerare lo spazio di montaggio) Montare il nuovo giunto Controllare l'allineamento |

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 27 di 28 Edizione: 16

5 Allegato A

Indicazioni e disposizioni per l'impiego nelle zone



5.8 Anomalie di funzionamento, cause e rimedi

| Guasti | Cause | Indicazioni di pericolo per zona a rischio di esplosione | Eliminazione |
|---|--|---|--|
| Rottura del pacco lamellare di acciaio | Errore nell'uso dell'unità dell'impianto | Pericolo di accensione a causa di formazione di scintille | Mettere fuori servizio il giunto Smontare il giunto ed eliminare i residui del pacco lamellare di acciaio Controllare i componenti del giunto e sostituire le parti danneggiate del giunto Inserire i pacchi lamellari di acciaio, montare i componenti del giunto Istruire e addestrare il personale di servizio |
| Crepe /rottura del pacco lamellare di acciaio /viti di fissaggio | Vibrazioni del sistema di comando | Pericolo di accensione a causa di formazione di scintille | Mettere fuori servizio il giunto Smontare il giunto ed eliminare i residui del pacco lamellare di acciaio Controllare i componenti del giunto e sostituire le parti danneggiate del giunto Inserire i pacchi lamellari di acciaio, montare i componenti del giunto Controllare ed eventualmente correggere l'allineamento Accertare la causa delle vibrazioni |



In caso di uso con un pacco lamellare difettoso (vedi capitolo 5.2) e successivo contatto di parti metalliche, non è garantito un funzionamento regolare ai sensi della protezione contro le esplosioni e la direttiva CE 94/9/CE.



AVVERTENZA!

In caso di utilizzo di pezzi di ricambio come di accessori non forniti dalla KTR e per i danni che ne derivano la KTR non assume alcuna responsabilità e garanzia.

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |



KTR-N 47110 IT Foglio: 28 di 28

Edizione: 16

5 Allegato A

Indicazioni e disposizioni per l'impiego nelle zone



5.9 Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE

<u>ai sensi della direttiva CE 94/9/CE del 23.03.1994 e con le disposizioni di legge emanate per</u> l'attuazione della stessa

II produttore – la KTR Kupplungstechnik GmbH, D-48432 Rheine – dichiara che i

giunti a lamelle di acciaio RADEX®-N

descritti nelle seguenti istruzioni d'uso ed eseguiti con protezione contro le esplosioni sono apparecchi ai sensi dell'articolo 1 (3) b) della direttiva 94/9/CE e soddisfano i requisiti di sicurezza e sanitari di base secondo l'Allegato II della direttiva RL 94/9/CE.

Il giunto a lamelle di acciaio RADEX[®]-N corrisponde ai requisiti della direttiva CE 94/9/CE. Una o più norme riportate nel certificato di prova di omologazione CE IBExU02ATEXB005_05 X sono state in parte sostituite da nuove versioni.

La KTR Kupplungstechnik GmbH come fabbricante dichiara per il suddetto prodotto anche la conformità ai requisiti delle nuove versioni delle norme.

Conformemente all'articolo 8 (1) b) ii) della direttiva 94/9/CE, la documentazione tecnica è depositata presso l'organismo notificato:

IBExU

Institut für Sicherheitstechnik GmbH

Fuchsmühlenweg 7

09599 Freiberg

Rheine,

07/10/2013

Data

Reinhard Wibbeling
Direttore TECNICA

Reiner Banemann Manager di prodotto

| Annotazione di sicurezza | Disegnato: | 07.10.13 Pz | Sostituzione di: |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
| rispettare ISO 16016. | Controllato: | 14.10.13 Pz | Sostituito da: |